

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ламинированных напольных покрытий (ЛНП)

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ БЕЗ НАГРУЗОК НА ТОРЦЫ УПАКОВОК.

ОСНОВАНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РОВНЫМ.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВИСАНИЕ КОРОБОВ С ЛНП ПО КРАЯМ И ПО СЕРЕДИНЕ.

ТРАНСПОРТИРОВКА НА ГРУЗОВОМ ТРАНСПОРТЕ

ЛНП транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность ЛНП (защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения).

Лучше всего, когда перевозкой занимаются специализированные мастера из транспортных компаний. Достаточно убедиться в аккуратности действий рабочих и целостности ламината.

Если же погрузка-разгрузка осуществляется своими силами, то рекомендуется соблюдать осторожность и привлечь достаточное количество людей

ТРАНСПОРТИРОВКА НА ЛИЧНОМ ТРАНСПОРТЕ

Важно заранее убедиться, что ламинат войдет в автомобиль. Этот момент тесно переплетается с несколькими факторами: габаритами транспорта, наличием необходимого свободного пространства и количеством упаковок напольного покрытия. Во время разгрузочных работ нужно проверять сохранность упаковки. Если погода дождливая, рекомендуется дополнительно обернуть ламинат водонепроницаемым материалом во избежание размокания. Заносить ЛНП в подъезд необходимо аккуратно, чтобы не повредить упаковку и ламинат. Лучше всего это делать вдвоем или троим.

ХРАНЕНИЕ ЛНП НА СКЛАДАХ

На складах ЛНП хранят в виде уложенных горизонтально гофрокоробов на паллетах в закрытых отапливаемых помещениях без сквозняков при температуре воздуха не ниже +10°C и относительной влажности воздуха 50-70%, на расстоянии не менее 1 метра от стен и обогревательных приборов.

Условия хранения должны обеспечивать нормированную влажность ЛНП.

Допускается складирование паллет штабелем не более чем в два ряда по высоте.

Не допускается провисание коробов с ЛНП по краям и по середине.

ХРАНЕНИЕ ЛНП В ПОМЕЩЕНИИ ДО УКЛАДКИ (АККЛИМАТИЗАЦИЯ)

До момента укладки ламинированные напольные покрытия необходимо выдержать не менее 48 часов в сухих, чистых, помещениях без сквозняков при температуре воздуха не ниже +10°C и относительной влажности воздуха 50-70% в строго горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 метра от стен и обогревательных приборов.

Слишком сухой или влажный воздух вреден для ЛНП.

При хранении ЛНП следует сохранять целостность упаковки и избегать контакта с влажным основанием.

Упаковка вскрывается непосредственно перед тем, как должно быть уложено напольное покрытие.

ГДЕ ХРАНИТЬ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ЛАМИНАТ

Для неиспользованной части ЛНП выбирают место, где эти материалы никому не помешают. Лучше, если остатки ЛНП постоянно будут находиться на одном месте – частые передвижения не пойдут им на пользу.

Нельзя хранить ламинат в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, баня, хозпостройки и т. д.). Также нельзя допускать попадания на ЛНП воды, снега и прочих жидкостей.

Специальные замки на панелях, которые сделаны для соединения их между собой, не должны подвергаться деформации и обламываться. Они довольно хрупкие, и при хранении нужно обращать на это большое внимание, так как при повреждении замков укладку будет сделать невозможно.

НЕДОПУСТИМО ХРАНЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УПАКОВКАХ С ЛАМИНАТОМ.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПРАВИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДОЛГОВЕЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ.